

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, расположить на ровной горизонтальной поверхности. Распределить элементы по позициям. К боковым стойкам

прибить подпятники гвоздями . Прикрутить евровинтами

ответные планки петель . Соединить дно с цоколем евровинтами

Прикрутить евровинтами дно , и полки к боковым стойкам

Прикрутить евровинтами крышу к стойкам . Прибить гвоздями заднюю стенку к стойкам крыше , полкам и дну . Саморезами

прикрутить петли к фасадам . Соединить петли с ответными

планками. Прикрутить ручки к фасадам . Поставить шкаф в вертикальное положение и осуществить регулировку петель

№	Наименование	размер	Кол-во
6	КРЫША-32ММ	1050X450	1
9	БОК ЛЕВЫЙ-16ММ	2165X430	1
8	БОК ПРАВЫЙ-16ММ	2165X430	1
10	ПЕРЕГОРОДКА-16ММ	2094X430	1
7	ДНО-16ММ	1018X430	1
3	ПОЛКА ЛЕВЫЙ-16ММ	326X430	5
4	ПОЛКА ПРАВЫЙ-16ММ	676X430	2
5	УСИЛИТЕЛЬ-16ММ	676X150	1
11	ЦОКОЛЬ-16ММ	1018X55	2
15	ДВЕРЬ ПРАВЫЙ И СРЕДНИЙ-16ММ	2107X347	2
16	ДВЕРЬ ЛЕВЫЙ-16ММ	1715X347	1
12	БОК ЯЩИК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ-16ММ	350X124	4
13	ЗАД ЯЩИК-16ММ	268X124	2
17	ФАСАД ЯЩИК-16ММ	190X347	2
	ДВПО ЗАДНЯЯ-4ММ	2138X347	3
	ДВПО ЯЩИКА-4ММ	346X280	2

№	Наименование	Кол-во
27	Евровинт 7x50	56
12	ЭКСЦЕНТРИК	8
	ПОДПЯТНИК	8
	ГВОЗДЬ	140
12	ЗАГЛУШКА ЭКСЦЕНТРИК	8
27	ЗАГЛУШКА ЕВРОВИНТ	56
	Ключ	1
26	НАПРАВЛЯЮЩИК -350ММ	2
30	РУЧКИ	5
31,21,26	ШУРУП 3,5X16	60
27	Евровинт 7x70	6
31	Евровинт 6X11	24
21	ШТАНГА ВЫДВИЖНАЯ-400ММ	1
31	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	8
31	ПЕТЛЯ ПОЛУНАКЛАДНАЯ СРЕДНИЙ ДВЕРЬ	4
	ПРОФИЛЬ СТЫКОВОЧНЫЙ ДВПО	1

